

## Multi-kanálový audio „Sightseeing systém“ Návod na obsluhu

Multi-kanálový audio systém MCA slúži na prehrávanie audio záznamov pre body záujmu (POI) na základe ich GPS polohy.

1. Zapnutie Driver konzoly
2. Výber požadovanej trasy, ktorá sa automaticky začne prehrávať po dosiahnutí niektorého z POI bodov na danej trase (zistenie „známej“ GPS polohy bodu).



Posúvanie v zozname trás smerom hore

Posúvanie v zozname trás smerom dole

Refreš - nahranie nových trás z SD karty

Kontrola komunikácie jednotlivých súčastí systému a ich SW verzií (funkcia pre administrátora systému)

Výstup na slúchadlá

Vstup AV

Návrat na hlavnú obrazovku

Jas + / -

Zvuk + / -

Zapnutie / Vypnutie Driver konzoly



### 3. Zobrazí sa základná obrazovka systému po výbere trasy



- 0 Odpočet času prebiehajúcej hlášky
- Target icon Manuálny výber POI / hlášky
- Microphone icon Servisné správy
- Microphone icon Hlásenie cez mikrofón
- Pause icon Prerušenie / Pauza prehrávania aktuálnej hlášky
- Home icon Zrušenie / Zastavenie prehrávania aktuálnej hlášky

### 4. Prehľad zastávok / POI bodov na trase



- Up arrow icon Posúvanie v zozname smerom hore
- Down arrow icon Posúvanie v zozname smerom dole
- Play arrow icon Spustenie prehrávania zvolenej hlášky
- Recycling icon / X icon návrat na základnú obrazovku
- Recycling icon Sezónne hlášky



5. Displej ovládača kanálov zobrazuje:

- Číslo kanálu (jazyková mutácia)
- CH - Nastavuje sa nimi jazyková mutácia
- VOL - Nastavuje sa hlasitosť (max. 15)



Vstup na slúchadlá 2x

Displej zobrazuje číslo zvoleného kanálu

Nastavenie úrovne hlasitosti + / -

Výber jazykovej mutácie (kanálu)

