


FMS037-H01IR

Montáž držiaka a krytu Hub-u do sedačky v autobuse Irizar I8



Vydané dňa: 23.01.2016

Strana 1 z 6

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220,
e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holic, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz


MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM_FMS037-H01IR_000_23012016

Materiál potrebný na montáž




Poz.	Názov	Kód	Počet
1	Držiak Hub-u pre sedačku Irizar I8	0810646-M	1
2	Kryt Hub-u pre sedačku Irizar I8	0810467-M	1
3	Skrutka M4x8mm s polgulatou hlavou Torx 20 - čierna	104BN6404M4x8C	5

Tabuľka č.1

+ potrebný počet sťahovacích pásov



1. Konštrukcia sedačky s namontovaným krytom Hub-u, ako predpríprava pre montáž.



Obrázok č.1

2. Na spodnej strane Hub-u FMS5718-01 uvoľnite skrutky a odstráňte jeho bočné držiaky podľa obrázku č.2.



Obrázok č.2



Vydané dňa: 23.01.2016

Strana 3 z 6

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holic, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001


NM_FMS037-H01IR_000_23012016

3. Uvoľnené skrutky použite na jeho pripevnenie o držiak 0810646-M (tabuľka č.1, poz.č.1) podľa obrázku č.3



Obrázok č.3

4. Skrutkami 104BN6404M4x8C (tabuľka č.1, poz.č.3) na piatich miestach pripevnite súpravu Hub-u s držiakom o kryt Hub-u podľa obrázku č.4



Obrázok č.4



Vydané dňa: 23.01.2016

Strana 4 z 6

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holic, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM_FMS037-H01IR_000_23012016


5. Do Hub-u postupne zasúvajte príslušné konektory a kabeláže sťahovacími páskami pripevnite (**každý samostatne**) o konštrukciu držiaka Hub-u (podľa obr.č.6 a č.7).



Obrázok č.6



Obrázok č.7



Vydané dňa: 23.01.2016

Strana 5 z 6

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holic, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíše, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001


NM_FMS037-H01IR_000_23012016

6. Pokiaľ je Hub zapojený kompletne (MegaLan, GigaLan, napájanie), nasuňte na všetky kabeľáže chráničku, opatrite jej koniec izolačnou páskou (podľa obrázku č.8)



Obrázok č.8

7. A podľa obrázku č.9 nasuňte chráničku až k držiaku Hub-u. Skontrolujte, či sú všetky kabeľáže prichytené ku konštrukcii sedačky (miesta označené žltou šipkou).



Obrázok č.9

